

Handleiding Aetertek AT-216S (550Meter)

(voor de afbeeldingen zie de Engelse handleiding)

Het Aetertek AT-216S Honden Training Systeem kan handmatig gebruikt worden als een trainingsband met afstandbediening. Ontworpen voor gemakkelijk, effectief gebruik.

Er zijn 3 verschillende soorten stimulatie, welke afzonderlijk gebruikt kunnen worden:

1. Vibratie; merkbare trillingen (7 levels)
2. Ultra/geluid; oncomfortabele zeer hoge toon.
3. Statische correctie; kleine elektrische stimuli of shockjes door de correctie pinnen (7 levels)

De ontvanger is volledig waterdicht.

Zelf Testen;

Nadat u de ontvanger heeft aangezet, duwt u drie keer op de On/Off, de ontvanger zal eerst een pieptoon laten horen, dan Vibreren, en aan het eind zal een shock volgen. Dit betekent dat het systeem goed werkt. De shock kunt u tevens testen, door het testlampje op de pinnen te doen en een keer op de shock knop te duwen. Brandt het lampje, dan werkt deze.

Veel voorkomende vragen.

Is de statische correctie veilig?

Het is veilig als het wordt gebruikt zoals beschreven staat in de handleiding. Het is geen plezierig gevoel voor de hond, maar geheel onschadelijk. Communiceer tijdens de training ook altijd met de hond, en geef hem commando's en beloon hem regelmatig.

Is er een leeftijdsgrens of gewichtsgrens voor de Aetertek AT-216S?

De hond moet oud genoeg zijn om de basis commando's, zoals "zit" en "blijf", te kennen. Gemiddeld is dit vanaf 6 maanden oud. De ontvanger kan te groot zijn voor honden lichter dan 3,6 kg. Dit systeem nooit gebruiken bij zieke of zwakke honden.

Hoe lang moet mijn hond de band dragen?

Hoe beter u hond gaat luisteren, des te vaker kunt u de band voor langere periodes afdoen. De band kunt u vervolgens gebruiken bij terugkomend gedrag of verdere training.

Kan ik agressief gedrag beperken met dit systeem?

Nee, dit systeem is niet bedoeld voor het afleren van agressief gedrag, dus hiervoor ook absoluut niet gebruiken.

Zullen de correctie pinnen irritatie veroorzaken aan de huid van mijn hond?

Deze neveneffecten komen zelden voor en worden over het algemeen veroorzaakt door een eventuele huidziekte. Controleer regelmatig op tekenen van huidirritatie of ongemak. Als er tekenen zijn van huidirritatie dient u de halsband direct te verwijderen en de huid te behandelen met desinfecteer zalf. Indien de huidirritatie na 48 uur niet wegtrekt dient u contact op te nemen met uw dierenarts. huidziekte.

Veiligheid

1. Lees de gehele handleiding voor gebruik
2. Deze band is alleen voor het gebruik bij honden. Gebruik de band nooit voor andere doeleinden dan beschreven staat in de handleiding.
3. Deze band mag alleen gebruikt worden bij gezonde honden. U als eigenaar van uw hond en de band, zal de band juist gebruiken. Als uw hond voor hartproblemen is behandeld, of als uw hond oud of ziek is, neem dan eerst contact op met uw dierenarts voordat u deze band of vergelijkbare producten gaat gebruiken.
4. Reset de band nooit als de band nog om de hals van de hond zit.
5. Iedere band die te lang bij de hond wordt omgelaten kan een open wond veroorzaken vergelijkbaar met een doorligplek. Om dit te voorkomen, moet u het volgende doen:
 - Houdt u hond gedurende de eerste 2 dagen van de training in de gaten.
 - Controleer altijd de pasvorm van de band, om te voorkomen dat deze te strak zit. U moet één vinger tussen de band en de huid van de nek van uw hond kunnen steken.
 - Laat de band nooit langer 8 uur achter elkaar bij uw hond om.
 - Controleer de nek en hals van uw hond dagelijks op tekenen van uitslag of wond.
 - Reinig de nek en hals van de hond en de pinnen van de band wekelijks met een washandje en milde handzeep.
 - Als uw hond tekenen van uitslag of wond vertoont, de band niet gebruiken. Bij verergeren, neem contact op met uw dierenarts.
6. Andere halsbanden of metalen labels/ penningen dienen verwijderd te worden van de hals van uw hond als deze de Aetertek AT-216S omheeft.
7. Deze band is niet bedoeld als halsband waaraan een lijn bevestigd kan worden. Als u een lijn gebruikt dient u deze te gebruiken samen met een gewone halsband.
8. De band is een hulpmiddel om uw hond te trainen. Vertoont uw hond tekenen van grommen, snauwen of bijtgedrag als hij de band omheeft, stop dan meteen met het gebruik hiervan. Als de

band agressie oproept, zal het niet helpen en alleen maar averechts werken en kan het gevaarlijk worden. Wij raden u aan een professionele hondentrainer in te schakelen of een gedragstherapeut die ervaring heeft met agressieve honden of tekenen van agressiviteit vertoont.

Training tips.

1. Dit product is bedoeld als een training hulpmiddel.
2. Beloon uw hond altijd voor goede gedrag. Verbale communicatie met een positieve toon zal meehelpen om de beste resultaten te behalen.
3. De aanbevolen minimum leeftijd is 6 maanden en een hond dient de basiscommando's te kennen.
4. Train uw hond op een ding/gedrag per keer, anders zal er veel verwarring en frustratie ontstaan.
5. Gebruik zo weinig mogelijk stimuli als nodig is. Het blijft een hulpmiddel voor o.a. uw stem kracht bij te zetten. Over corrigeer uw hond niet. Gebruik ook eerst uw stem en dan de correctie. Gebruik tevens steeds dezelfde woorden. Pas de correctie op het moment toe dat de hond nog het ongewenste gedrag vertoont. Als dit achteraf gebeurt wordt het steeds een straf en verwarring voor de hond.
6. Gebruik altijd om te beginnen de laagst mogelijke correcties, zoals geluid en vibratie en als nodig is de laagste level statische correctie. Pas als uw hond niet goed reageert kunt u stap voor stap de levels/intensiteit opvoeren, met 1 level per keer. Totdat u de juiste correctie heeft gevonden. Er wordt aangeraden altijd geluid en vibratie te gebruiken als waarschuwing en bij niet reageren de statische correctie. De hond zal na een tijd leren dat het geluid en de vibratie als waarschuwing dienen en hierbij zal het ongewenste gedrag van uw hond al voor het gebruik van de statische correctie stoppen.

Starten

De Aetertek is ontworpen op uw hond op een veilige en effectieve manier te trainen, door commando's kracht bij te zetten en ongewenst gedrag af te leren.

De afstandbediening stuurt een signaal naar de ontvanger over een maximale lengte van 550 meter.

Ontvanger opladen;

Onder het rubber op de ontvanger, zit het oplaadpunt. Een groen LED lampje zal zichtbaar worden op de oplader. Een rood LED lampje zal zichtbaar worden op de ontvanger gedurende het oplaadproces. De eerste keer drie keer laadt u de band 5 uur op. De keren erna zal het laden gemiddeld 3 uur in beslag nemen. Het blauwe LED lampje zal zichtbaar worden als de ontvanger vol is.

Ontvanger aan/uitzetten;

Naast de lampjes op de ontvanger ziet u een kleine zwarte cirkel (aan/ uit knop). Duw hier op totdat het rode lampje gaat branden (duurt 3-6 seconden). U hoort tevens een pieptoon. Er zal vervolgens een blauw lampje iedere 10 seconden knipperen. Om de ontvanger uit te zetten herhaal bovenstaande handeling. De lampjes zullen uitgaan en u hoort weer een pieptoon. Of u zet de draaiknop op de afstandbediening op 0 en duw/houdt de Geluidsknop vast en duw vervolgens snel op de Vibratieknop. U kunt hiermee de ontvanger en/uit zetten.

Ontvanger en afstandbediening koppelen;

1. Om de afstandbediening aan te zetten, duwt u kort op de vibratieknop op de afstandbediening. Het blauwe lampje zal bij een van de afbeeldingen van de honden, zal gaan knipperen.
2. Zet de draaiknop van de afstandbediening op minstens 1. Zet u deze op 0 zal de afstandbediening geblokkeerd worden.
3. Zet de ontvanger nu aan zoals bij vorig hoofdstuk beschreven is.
4. Duw nu op een van de toetsen op de afstandbediening (niet de toets aan de zijkant) en de ontvanger zal afgaan, het blauw LED lampje op de ontvanger zal een keer kort knipperen en op hetzelfde moment zal het rode LED lampje op de ontvanger uitgaan. Is dit het geval, dan zijn de ontvanger en afstandbediening aan elkaar gekoppeld.
5. Het blauwe LED lampje zal nu iedere 10 seconden kort knipperen. Verder zal er geen lampje branden op de ontvanger.
6. Na iedere oplaadbeurt dient u de ontvanger en afstandbediening opnieuw te koppelen.

Heeft u meerdere ontvangers, dus u gebruikt de set voor meerdere honden, dan dient u iedere ontvanger apart te koppelen. Voor ontvanger/hond 1 duwt u op de **Selecteer hond/ontvanger** knop (knop aan de zijkant van de afstandbediening) en blijft u drukken totdat het lampje bij hond 1 op de afstandbediening gaat knipperen. Koppel de band volgens bovenstaande stappen. Voor ontvanger/hond 2 duwt u op de selecteer hond/ontvanger knop en blijft u drukken totdat het lampje bij hond 2 op de afstandbediening knippert. Koppel nu de band volgens bovenstaande stappen. Voor ontvanger/hond 3 duwt u op de selecteer hond/ontvanger knop en blijft u drukken totdat het lampje bij hond 3 op de afstandbediening knippert. Koppel nu de band volgens bovenstaande stappen.

De afstandbediening gaat in slaapstand (batterijbesparend) als deze 5 minuten niet wordt gebruikt. Door kort op de vibratieknop te duwen, wordt deze weer geactiveerd.

Informatie over de correctieknoppen.

Shock Button (knop met de rode bliksemschicht op de afstandbediening):

Als u op deze knop drukt wordt de statische correctie geactiveerd. De duur van de shock die afgegeven wordt hangt af van de tijd dat de knop wordt ingedrukt. Draaiknop afstandbediening: 0 is uitgeschakeld en 7 is het sterkste niveau.

Vibrate Button (knop met de vier zigzag lijntjes op de afstandbediening):

Als u op deze knop drukt wordt de vibratie geactiveerd. De duur van de vibratie die afgegeven wordt hangt af van de tijd dat de knop wordt ingedrukt. Als u snel drukt op deze toets, wordt tevens de afstandbediening uit de slaapstand gehaald.

Draaiknop afstandbediening: 0 is uitgeschakeld en 7 is het niveau waarbij de vibratie het langst zal aanhouden.

Ultrasonic Button (knop met luidspreker op de afstandbediening)

Als u op deze knop drukt wordt het geluidsignaal geactiveerd. De duur van het geluidsignaal die afgegeven wordt hangt af van de tijd dat de knop wordt ingedrukt. Draaiknop afstandbediening: 0 is uitgeschakeld en 7 is het niveau waarbij het geluid het langst aan zal houden.

Intensiteit level instellen:

Begin altijd met de laagst mogelijk level als u begint met de training!! Observeer het gedrag van uw hond. Reageert uw hond niet, kunt u een level hoger gaan. Reageert uw hond, schudt hij met zijn hoofd, of kijkt verbaasd om zich heen of naar zijn nek, dan heeft u de juiste level bereikt. Dit level kan naar verloop van tijd altijd naar boven of beneden ingesteld worden, afhankelijk van de reactie van de hond. De hond mag nooit gaan janken of piepen of in paniek raken.

De draaiknop op de afstandbediening stelt de intensiteit in. Het nummer op de gelijke hoogte met de pijl is het ingestelde level.

Iedere druk op een knop zal een korte pieptoon laten horen. Let hiermee op als u met geluid wilt gaan corrigeren/trainen.

Uitleg Iconen afstandbediening.

Antenne (links naast de draaiknop):

Er zal een lampje branden, iedere keer als er een signaal verzonden wordt. Als het lampje niet aangaat nadat u op een toets heeft gedrukt, wil dit zeggen dat er geen signaal is verzonden. Als er een signaal verzonden wordt zal dit gepaard gaan met een korte pieptoon.

Hond 1 (afbeelding hond met getal 1 erin):

Eerste/enige hond. Knippert het lampje bij dit Icoon dan is de eerste hond/ontvanger geselecteerd. (Gebruikt u de set voor 1 hond, koppel de ontvanger en afstandbediening bij dit getal)

Hond 2 (afbeelding hond met getal 2 erin):

Tweede hond. Knippert het lampje bij dit Icoon, dan is de tweede hond/ontvanger geselecteerd.

Hond 3 (afbeelding hond met getal 3 erin):

Derde hond. Knippert het lampje bij dit Icoon, dan is de derde hond/ontvanger geselecteerd.

Selecteer hond/ontvanger (knop aan de zijkant van de afstandbediening):

Met deze knop kunt u wisselen tussen de honden. Gebruikt u de set voor meerdere honden dan dient u met een snelle druk op deze knop te wisselen tussen de getallen (dus de ontvangers) om zo de juiste hond te corrigeren.

Positie van de band en ontvanger.

De juiste pasvorm is belangrijk voor de AT-216S band om juist te kunnen functioneren. Zorg ervoor dat de ontvanger/ band uit staat als u de band omdoet bij uw hond. Plaats de band om de nek van de hond en zorg ervoor dat de ontvanger onder de kin zit. Trek de band goed aan, maar zorg er altijd voor dat er twee vingers tussen de huid van de nek en de band past.

Plaats de pinnen 2,5 cm boven of onder de adamsappel van de hond. De pinnen moet in direct contact zijn met de huid, maar dienen niet in de huid geduwd te zijn. Haar dat in de weg zit kunt u aan de kant doen met uw vingers of een kam. Als er haar tussen de pinnen en de huid zit, zal de band niet goed werken. De band mag nooit gebruikt worden als gewone halsband. Bevestig er ook nooit een riem aan om de hond uit te laten. De correctie pinnen dienen stevig vastgedraaid te zijn, voor het juiste gebruik en goede werking.

Voor optimale signaalsterkte/ontvangst zorg ervoor dat een van de metalen ringen van de halsband de antenne op de ontvanger aanraakt. De antenne op de halsband valt perfect in een van de ringen, druk hierbij de halsband goed aan.

Om de waterdichtheid te garanderen dient het rubberetje bij het oplaadpunt van de ontvanger volledig gesloten en aangeduwd te zijn.

Zodra de ontvanger schade heeft opgelopen, waardoor er barstjes of scheurtjes zijn ontstaan, is de volledige waterdichtheid niet meer te garanderen.

Oplossingen bij problemen

De hond lijkt niet te reageren of de ontvanger werkt niet goed.

Zorg ervoor dat de ontvanger geheel opgeladen is, geactiveerd en aan gezet. Bij het opladen moet er een rood lampje zichtbaar zijn op de ontvanger en groen op de oplader. Zorg ervoor dat de batterij in de afstandbediening goed is (9V batterij). Controleer of de ontvanger commando's ontvangt. Controleer of de band goed om de nek van de hond zit en de correctiepinnetjes juist aansluiten. Tenslotte kunt u de afstandbediening opnieuw instellen zoals in de instructies aangegeven staat.

De ontvanger geeft geen vibratie of statische correctie meer af.

Dit duidt er meestal op dat de ontvanger opnieuw opgeladen moet worden. U kunt de pinnen ook testen met het meegeleverde testlampje. Zet het testlampje op de pinnen en duw op de correctie toets. Brandt het lampje niet, laadt de ontvanger op.

De halsband past mijn hond niet.

De meegeleverde halsband kan vervangen worden door een andere nylon halsband.

De ontvanger lijkt te groot voor mijn hond.

Bij kleine honden is geluid en vibratie meestal genoeg. U kunt de ontvanger dan aan de achterkant van de nek plaatsen in plaats van bij de keel.

1. Gebruiksvoorwaarden

Dit product wordt u aangeboden onder de voorwaarden dat u akkoord gaat met de hierin genoemde bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen. Door dit product te gebruiken, verklaart u zich akkoord met al deze bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen.

2. Correct gebruik

Dit product is bedoeld als trainingsmiddel voor huisdieren. Het is mogelijk dat het karakter van uw huisdier niet geschikt is om dit product te gebruiken. Wij raden het gebruik van dit product af als uw huisdier minder dan 3,6 kg weegt of agressief is. Raadpleeg uw dierenarts of een gediplomeerd trainer als u niet zeker weet of dit product geschikt is voor uw huisdier. Bij correct gebruik hoort ook het geheel doornemen van de handleiding die bij het product is meegeleverd en eventuele specifieke veiligheidsvoorschriften.

3. Geen onwettig of verboden gebruik

Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik met huisdieren. Dit trainingshulpmiddel voor huisdieren is niet bedoeld om schade toe te brengen, te verwonden of te provoceren. Gebruik van dit product op een andere manier dan waarvoor het is bedoeld, kan strafbaar zijn.

4. Beperking van aansprakelijkheid

In geen geval kunnen Aetertek en de verkoper aansprakelijk worden gehouden voor enige directe, indirecte, punitieve, incidentele, bijzondere of gevolgschade, of enige andere vorm van schade die voortvloeit uit of in verband staat met het gebruik of misbruik van dit product. Alle risico's en aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik van dit product komen voor rekening van de koper.

5. Wijziging van voorwaarden en bepalingen

Wij behouden ons het recht voor wijzigingen aan te brengen in de bepalingen, voorwaarden en kennisgevingen waaraan dit product onderhevig is.

Belangrijk: de trainingshalsband met afstandsbediening heeft een bereik van maximaal 550 meter. Het bereik kan variëren, afhankelijk van de manier waarop u de afstandsbediening vasthoudt. Voor een consequent resultaat op langere afstand houdt u de afstandsbediening verticaal, van uw lichaam verwijderd en boven uw hoofd. Het bereik kan worden beïnvloed door het terrein, het weer, de begroeiing, storing van andere radio-apparatuur.